



R. STAHL Schaltgeräte GmbH · Postfach 40 · 74636 Waldenburg · Germany

Waldenburg,  
26.06.2017

Unsere Zeichen

Telefon / Fax  
T: +49 7942 - 943 1162  
F: +49 7942 - 943 0

Email  
service.8602@stahl.de

## WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

### Schalter NOT AUS / NOT HALT der Baureihe 8003 für Schalttafeleinbau aus dem Fertigungszeitraum vom 01.01.2014 bis 31.12.2016



Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktüberwachung haben wir an NOT AUS / NOT HALT - Schaltern der Baureihe 8003 (im Folgenden „Schalter“ genannt) zwei technische Fehler festgestellt, die in seltenen Fällen vorhanden sein bzw. auftreten können.

Betroffen können Schalter sein, die im Zeitraum vom 01.01.2014 – 31.12.2016 ausgeliefert wurden.

An einigen Schaltern dieser Baureihe wurde festgestellt, dass die Rasthaken im inneren hinteren Gehäuseteil aufgrund eines sporadisch auftretenden Werkzeugfehlers fehlen. Dadurch bedingt kann es beim Schalter unter bestimmten Betriebsbedingungen zu einem Versatz der beiden Gehäuseteile (vorderes und hinteres Teil) zueinander kommen, so dass in sehr seltenen Fällen ein Funktionsverlust zu erwarten ist. Als Folge davon kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Maschinen bzw. Anlagen nicht abschalten lassen.



**Da die NOT AUS bzw. NOT HALT Funktion entscheidend für die Anlagen- oder Maschinensicherheit ist, empfehlen wir Ihnen dringend, alle Gehäuse aus dem genannten Fertigungszeitraum mit einer Sicherungsklammer (Sicherungsblech) nachzurüsten sowie die Betätigungsvorsätze (im Folgenden „Vorsätze“ genannt) 8602/2 auszutauschen.**

Die erforderlichen Montageanleitungen liegen den Produkten bei. Vorab können Sie die Montageanleitungen der betroffenen Produkte unter [www.r-stahl.com/emergency-info](http://www.r-stahl.com/emergency-info) herunterladen.

Die Vorsätze 8602/2, die wir für den Austausch liefern, wurden mit einer Silikondichtung ausgestattet, die ein erweitertes Einsatzspektrum bis -50°C ermöglichen.

**Sollten Sie die Schalter der Baureihe 8003 nicht selbst nutzen, sondern weitergegeben haben, informieren Sie bitte den Empfänger durch Weiterleitung dieses Sicherheitshinweises.**

Betroffen sind die Schalter, die mit den Bestellnummern gemäß Anlage 1 an Sie als einzelnes Produkt (Komponente ohne Typschild) bzw. eingebaut in Systemen geliefert wurden.

Die Identifikation des Systems, in das der Schalter eingebaut ist, erfolgt gemäß Typschild Anlage 1.

Zwecks Abstimmung der organisatorischen Details bitten wir Sie, sich direkt mit unserer Hotline

Telefon: +49 7942 943 1162  
E-Mail: [service.8602@stahl.de](mailto:service.8602@stahl.de)

bzw. mit der für Sie zuständigen R.STAHL Gesellschaft in Verbindung zu setzen.

Wir kümmern uns dann umgehend um die kostenlose Zusendung der erforderlichen Komponenten für die Modifikation der Schalter. Sie können die Blätter der Anlage 1 nutzen, um Ihren Bedarf anzuzeigen, indem Sie die benötigten Komponenten in den Feldern der Spalte „T“ ankreuzen und uns eine Kopie zukommen lassen.

Der Modifikation kann durch Fachpersonal auf der Grundlage der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden.



Den Abschluss der Arbeiten bitten wir Sie uns zu bestätigen, indem Sie das vorgesehene Feld in der Spalte „U“ der Anlage 1 markieren und das betreffende Blatt mit einem Firmenstempel oder schriftlichem Zeichen versehen. Die Blätter senden Sie uns bitte zusammen mit beiliegender unterschriebener Erklärung (Anlage 2) zu.

Für Ihre Unterstützung in dieser Angelegenheit möchten wir uns bereits im Voraus bei Ihnen bedanken und bitten um Ihr Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten

Mit freundlichen Grüßen

R. STAHL Schaltgeräte GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Clife Hermanowski".

Clife Hermanowski

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Holger Semrau".

i.V. Holger Semrau

Anlagen: Übersichtsliste – Bestellnummern (1)  
Erklärung über die Durchführung der Arbeiten (2)