



Kopplungsbeschreibung

CODESYS Integration

für

IS1+ Feldstationen







Inhalt:

1		Systemü	bersicht	3		
2	,	Vorraussetzungen				
	2.′	1 Den	no Modus	4		
3		IS1+ Ko	nfiguration	5		
	3.1	1 IP A	dresse der IS1+ CPU	5		
	3.2	2 LEC) Anzeige IS1+ CPU	5		
	3.3	3 WE	B Server	6		
4		CODES	YS System	7		
	4.1	1 Inst	allation	7		
	4.2	2 Proj	ektierung	8		
		4.2.1	IS1+ Feldstation verbinden	8		
		4.2.2	Manuelle I/O-Modul Konfiguration	9		
		4.2.3	Automatische I/O-Modul Konfiguration	. 11		
		4.2.4	Symbolische Variable Namen	. 11		
		4.2.5	Zähler-/Frequenz Kanäle – Zuordnung zur CODESYS DUM Datenstruktur	. 12		
		4.2.6	Einloggen	. 13		
		4.2.7	Online Konfigurationsbetrieb	. 13		
		4.2.8	HART Variable	. 13		
		4.2.9	Start	. 14		
		4.2.10	Status und Diagnose	. 14		
		4.2.11	MODBUS TCP Master / Slave Device	. 15		
		4.2.11	.1 Ethernet Port der IS1+ CPU zufügen	. 16		
		4.2.11	.2 Modbus TCP Master oder Slave Device zufügen	. 16		
		4.2.11	.3 Modbus TCP Master (Client):	. 17		
		4.2.11	.4 MODBUS TCP Slaves zu Master zufügen	. 18		
		4.2.11	.5 Modbus TCP Slave Device (Server):	. 20		
		4.2.12	OPC-UA Server	. 21		
	4.3	3 ´He	lo World´ in IEC 61131-3	. 23		
	4.4	4 Sys	tem Analyse	. 24		
		4.4.1	Zykluszeit	. 24		
		4.4.2	Speicherauslastung	. 25		
	4.5	5 Upd	ate	. 26		
5		Security		. 27		
6		Haftung		. 27		
7	Liste der Abkürzungen					
8		Versions	veränderungen	. 28		
9		Literatur	hinweise	. 28		
1()	Support	Adressen	. 28		





1 Systemübersicht



Als komplett explosionsgeschützt aufgebaute Einheit wird die IS1+ Feldstation typischerweise direkt im explosionsgefährdeten Bereich (Zone 1 oder Zone 2) installiert. Eine Installation im sicheren Bereich ist ebenfalls möglich. Das obige Bild zeigt eine Zone 2 Lösung mit CODESYS.

Die IS1+ 9442 CPU kann optional um ein integriertes CODESYS Runtime System erweitert werden. CODESYS ist eine IEC 61131-3-Automatisierungssoftware zur Projektierung von Steuerungssystemen. Damit können Automatisierungsaufgaben lokal in IS1+ CPUs bearbeitet werden. Die RIO typische Anbindung von IS1+ an übergeordnete SPS mittels AS-Bus Protokollen (PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCP) wird in diesem Fall deaktiviert. Übergeordnete Systeme können z. B. mittels OPC-UA an das CODESYS Runtime System in der IS1+ CPU angebunden werden.

Dieses Dokument beschreibt die Projektierung von IS1+ Feldstationen im CODESYS Development System sowie deren Funktionen im CODESYS Runtime System innerhalb einer IS1+ CPU.

Kenntnisse im allgemeinen Umgang mit CODESYS sind empfehlenswert.

Literaturhinweise Support Adressen Liste der Abkürzungen





2 Vorraussetzungen

Hardwarevoraussetzungen:

 IS1+ Feldstation mit CPU 9442/35-10-00, Sockel 9496/.. und Power Modul PM 9445/.. 9442/xxxx mit CODESYS Lizenz.

Softwarevoraussetzungen:

• 9442 CPU Firmware V2.xx.yy-zzzz

Die o. g. CPU Firmware enthält ein CODESYS Runtime System V3.5.15.0 Es ist ein CODESYS Development System ab Version 3.5.15 zu verwenden.

Diese IS1+ CPU Variante ist mit einem CODESYS Lizenz Aufkleber mit eindeutiger CODESYS Lizenz Nummer gekennzeichnet.

IS1+ CPU Firmware Version	Anwendung
V1.xx.yy-zzzz	IS1+ Remote I/O
V2.xx.yy-zzzz	IS1+ CODESYS PLC

Betrieb mit CODESYS Lizenz nur mit IS1+ CPU Variante 9442 /xxxx

 Treiber Package zur Integration von IS1+ in das CODESYS Development System File: R. STAHL IS1+ CODESYS V2.xx.yy.zzzz.package

Die Versionsnummern von IS1+ CPU Firmware und IS1+ CODESYS Package müssen aus Kompatibilitätsgründen bis auf den hinteren Teil (.zzzz) übereinstimmen.

Die aktuell installierte IS1+ Package Version kann in Tools -> Package Manager angezeigt oder auch deinstalliert werden.

Package Manager							
Bereits installierte Packages Aktualisieren	Bereits installierte Packages Aktualisieren				Name	~	
Name CODESYS SoftMotion R. STAHL 9442	Version 4.5.1.0 2.0.0.2	Installationsdatum 04.11.2019 29.11.2019	Update-Info	Lizenzinfo Keine Lizen: Keine Lizen:	ormation z erforderlich z erforderlich		

2.1 Demo Modus

Die o. g. IS1+ 9442 CPU Firmware Variante V2.xx.yy-zzzz ist optional erhältlich und kann für Demo- und Evaluierungszwecke in alle IS1+ 9442 CPUs auch ohne bisherige CODESYS Erweiterung geladen werden.

In diesem Fall arbeitet das CODESYS Runtime System im Demo Mode mit einer beschränkten Laufzeit von 2 Stunden mit vollem Funktionsumfang. Danach erfolgt eine Abschaltung des Runtime Systems und ein Powercycle ist zum erneuten Start erforderlich.

WebVisu arbeitet im Demo Modus ca. 30 Minuten.





3 IS1+ Konfiguration

Im Sockel der zugehörigen IS1+ Feldstation ist der Protokoll Auswahlschalter 'S1: Prot' auf Stellung 6 = MODBUS TCP einzustellen.

Abhängig von den zu verwendenden I/O-Modulen ist eine passende Konfiguration und Parametrierung der IS1+ Feldstation mittels der Tools IS1 DTM oder I.S.Wizard zu erstellen und in die 9442 CPU zu laden. Im Tool ist bei der Konfiguration eine 9442 CPU mit MODBUS TCP auszuwählen.

Beschreibung der Konfiguration von I/O-Modul Betriebsarten, - Parameter, Skalierung usw. siehe Dokument: **Kopplungsbeschreibung MODBUS TCP für IS1+ Feldstationen**.

Hinweis: Die AS-Bus Schnittstelle mit MODBUS TCP ist in Verbindung mit CODESYS **deaktiviert.** Die CPU Auswahl mit MODBUS TCP und dient nur zur internen Konfiguration. Bei Betrieb der IS1+ CPU mit CODESYS ist kein paralleler Betrieb der AS-Bus Protokolle möglich. Ein Zugriff über die AS-Bus Protokolle ist gesperrt. Ausgabedaten können in diesem Fall nur über das Anwenderprogramm im CODESYS Runtime System geschrieben werden.

Aus der Liste der in der 9442 CPU konfigurierten I/O-Module kann automatisch die Datenstruktur aller I/O Signale im CODESYS Projekt des Development Systems generiert werden. Siehe <u>Automatische I/O-Modul Konfiguration</u>

3.1 IP Adresse der IS1+ CPU

Die 9442 IS1+ CPU verwendet für die Ethernet Kommunikation zwei separate IP Adressen:

- IP-AS: Realtime Bus zu Automatisierungs-System (PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCP) Bei Verwendung des CODESYS Systems wird diese Schnittstelle **nicht** verwendet und Einstellungen haben keine Funktion.
- IP-SB: Service Bus Funktionen: IS1+ Web Diagnose, IS1 DTM, HART, Standard TCP Traffic, SW-Update. Diese IP-Adresse ist zur Anbindung des CODESYS Development Systems zu verwenden.

Die Einstellung der IP-SB Adresse kann mittels des Tools IS1+ Detect oder über die IS1+ Web Diagnose erfolgen.

3.2 LED Anzeige IS1+ CPU

bei CODESYS Betrieb ohne AS-Protokoll:

AS EXCH LED	On: Off:	SPS RUN SPS Stop	
STATUS LED	Funktio	n tbd	(Reserve LED_Res -> bei ersten CPUs durch Folie verdeckt).

Hinweis: IS1+ CPU Firmware Download mittels IS1+ Web Page ist gesperrt bei SPS RUN (AS EXCH = On)

Darüber hinaus gilt die Beschreibung LED Anzeigen der 9442 CPU gemäß Betriebsanleitung.





3.3 WEB Server

In einer IS1+ CPU mit CODESYS sind zwei separate WEB Server integriert:

WEB Server	Aufruf	Funktion
IS1+ Web Diagnose	IP-SB in Webbrowser	Diagnose der IS1+ I/O-Module und CPU Hardware IP-Adresse der IS1+ CPU verändern. Firmware Download IS1+ CPU.
CODESYS Web Visualisierung	IP-SB:8080 http://localhost:8080/webvisuA.htm (webvisuA = Projektierter Name)	Anwenderspezifische Web Visualisierung welche mittels des CODESYS Development Systems projek- tiert werden kann.

Mittels CODESYS WebVisu können vom Anwender eigene Webseiten im Development System projektiert und in das IS1+ Runtime System geladen werden.

Symbolische Variablen können mit wenig Aufwand direkt mit fertigen Grafikobjekten aus einer Library verknüpft werden.

Stilkonfiguration						
Ausgewählter Stil	Basic style, 3.5.14.0 (3S-Smart Software Solutions GmbH)					
	Alle Versionen anzeigen (nur für Experten)					
Vorschau	Button 🔽 Head					
	Radiobutton					
	Radiobutton					
	[0,INDEX]	[1,INDEX]	[2,INDEX]			
	0					
			•			
		13 20	20 10 30			
	0		0 40			



WebVisu ist optional im CODESYS Projekt zu projektieren:

-> Applikation -> Objekt hinzufügen -> Visualisierung

Beide Web Server sind parallel betreibbar.

Details CODESYS WebVisu: https://de.codesys.com/produkte/codesys-visualization/webvisu.html

WebVisu läuft ohne CODESYS Lizenz im Demo Mode und wird 30 Min. nach Powercycle abgeschaltet.





4 CODESYS System

In IS1+ 9442 CPUs kann ein CODESYS Runtime System V 3.5 optional integriert werden.

Zur SPS Projektierung nach IEC 61131 ist ein CODESYS Development System ab V3.5 zu verwenden. Es werden verschiedene Automatisierungssprachen unterstützt:

English	Deutsch
IL (Instruction List),	Anweisungsliste (AWL)
ST (Structured Text)	Strukturierter Text (ST)
LD (Ladder Diagram),	Kontaktplan (KOP)
FBD (Function Block Diagram),	Funktionsbausteinsprache (FBS)
SFC (Sequential Function Chart),	Ablaufsprache (AS)
CFC (Continuous Function Chart)	FUP-Editor (nicht im IEC Standard)

Das Development System kann im CODESYS Store kostenfrei herunter geladen werden: <u>https://store.codesys.com/codesys.html</u>

Mittels des CODESYS Development Systems erstellte Projektierungen können in Runtime Systeme in IS1+ CPUs geladen und dort ausgeführt werden.

Unterstützte CODESYS Optionen:

- CODESYS WebVisu
- CODESYS OPC UA Server
- Modbus TCP Server
- Modbus TCP Client

4.1 Installation

- CODESYS Development System downloaden und auf PC installieren.
- R. STAHL CODESYS Package auf PC installieren.
 - Package Installation starten mit Doppelklick auf File: R. STAHL IS1+ CODESYS Bx.y.z.package
 - Typische Installation auswählen
- Nach Abschluss beider Installationen CODESYS Development System auf PC starten





4.2 Projektierung

 Projekt in Codesys Development System erzeugen.
 IS1+ RIO als Gerät sowie gewünschte Programmiersprache auswählen.

Standard	projekt	×			
6 1	Sie sind gera folgenden Ol - Ein progran - Einen Progr - Eine zykliso - Eine Referer	de dabei, ein neues Standardprojekt anzulegen. Dieser Assistent wird die bjekte in dieses Projekt einfügen: nmierbares Gerät, wie unten angegeben ammbaustein PLC_PRG in der unten angegebenen Programmiersprache he Task, die PLC_PRG aufruft nz auf die neueste Version der Standardbibliothek			
	<u>G</u> erät	R.STAHL Remote I/O IS1+ (R. STAHL Schaltgeräte GmbH) $\qquad \qquad \lor$			
PLC_PRG in Strukturierter Text (ST)					
	PLC_PRG in	Strukturierter Text (ST) 🗸 🗸			

Im Projektbaum entsteht eine IS1+ Feldstation. Die BusRail mit 16 leeren Steckplätzen für I/O-Module liegt parallel neben dem Device.



4.2.1 IS1+ Feldstation verbinden

Einstellung der IS1+ IP-SB Adresse im CODESYS Projekt:

- Funktion 'Objekt bearbeiten' (Rechte Maus auf Device) öffnet das Fenster Kommunikation siehe unten.
- Netzwerk durchsuchen

Gerät auswählen	×
Den Netzwerkpfad zur Steuerung auswählen: Gateway-1 Socfpga-is1[0301.C201] Socfpga-is1[0301.C241] Socfpga-is1[0301.C641]	Gerätename: socfpga-is1 Geräte suchen Geräte suchen Blinken Blinken Blocktreiber: UDP Seriennummer: 001DF70205C3 V
	OK Abbrechen

-> IS1+ CPU aus Liste gefundener Geräte auswählen.

- Seriennummer = MAC Adresse der IS1+ CPU
- 'Blinken' aktiviert LED Anzeigen an der IS1+ CPU für 5 Sekunden.
- Alternativ: IP-SB Adresse eingeben und mit IS1+ Feldstation verbinden.





Kommunikation	Netzwerk durchsuchen Gateway 🔻 Gerät 👻		
Applikationen			
Sichern und Wiederherstellen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Grün = Verbindung zu
Dateien			hergestellt.
Log	Ga	teway	
CDC Flock-lluces	Gateway-1	[0301.C201] (aktiv)	~
SPS-Einstellungen	IP-Address: localhost	Gerätename: socfpga-is1	
SPS-Shell	Port	Geräteadresse:	Optional: IP-SB
Benutzer und Gruppen	1217	0301.C201	Adresse der IS1+
		Zielsystem-ID: 1735 0001	CPU
Zugriffsrechte		Zielsvetembrov	
Symbolrechte		4096	
IEC-Objekte		Zielsystemhersteller: R. Stahl Schaltgeräte GmbH	
Taskaufstellung		Zielsystemversion: 3.5.15.0	

4.2.2 Manuelle I/O-Modul Konfiguration

Gerät einstecken (rechte Maus auf Busrail im Gerätebaum)

I/O-Module in Projektbaum manuell einstecken gemäß projektierter IS1+ Konfiguration. Alle verschiedenen I/O-Modul Typen des IS1+ Systems werden hierbei auf zwei universelle Datenstruk-

turen abgebildet:

•

- AUM Analog Universal Modul
- DUM Digital Universal Modul

🗊 Gerät einstecken 🛛 🗙							
Name Sot9 Aktion O Gerät anhängen O Gerät einfügen O Gerät einstecken O Gerät aktualisieren							
Zeichenfolge für eine Vollte	extsuche.	Hersteller	<alle hersteller=""></alle>	~			
Name	Hersteller	Version	Beschreibung				
Image: State of the state							
Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH Kategorien: Version: 3.5.15.20 Bestellnummer: - Beschreibung: IS1+ Module, V2.0.0.4							
Ausgewähltes Gerät in den Steckplatz einfügen S9_AUM ③ (Sie können einen anderen Zielgerätknoten im Navigator auswählen, solange dieses Fenster geöffnet ist)							
			Gerät einst	ecken Schließen			

Achtung: Fenster bleibt geöffnet und weitere IOM können durch Auswahl eines anderen IOM Slots im Baum gesteckt werden. Fenster nach Abschluss der IOM Konfiguration manuell schließen.

Abhängig vom real verwendeten I/O-Modul Typ und der konfigurierten Betriebsart können Teile der erzeugten Datenstruktur unbenutzt bleiben.

Beispiel: Wurde eine DI Baugruppe ohne Zähler/Frequenz Funktion konfiguriert, so bleiben die zugehörigen Signale der Datenstruktur unbenutzt.







Bei einer falschen Zuordnung von I/O-Modul Konfiguration und Datenstruktur (AUM, DUM) wird im Online Betrieb ein Fehler gemeldet.

Optional HART Devices in Kanäle eines IS1+ HART Moduls einstecken

🚊 🔟 BusRail (BusRail)		🗊 Gerät einstecken				×	
🗏 🛱 Slo	t1 (AUM)	Name Hart_Device	Name Hart_Device				
	Hart_Device (Hart Device)	Aktion					
- K	<leer></leer>	🔵 Gerät anhängen 🔵 Ge	rät einfügen 🔘 Gerät einste	ecken 🔘 Geräf	aktualisieren		
Ľ	<leer></leer>	Zeichenfolge für eine Vollte:	ktsuche.	Hersteller	<alle hersteller=""></alle>	~	
- K	<leer></leer>	Name	Hersteller	Version	Beschreibung		
- K	<leer></leer>	🖃 👚 🚺 Verschiedene					
- K	<leer></leer>	Hart Device	R. STAHL Schaltgeräte Gmb	H 3.5.15.0			
- K	<leer></leer>	🗸 Nach Kategorien grupp	ieren 🗌 Alle Versionen anz	eigen (nur für E	xperten) 🗌 Verali	tete Versionen anzeigen	
K	<leer></leer>	Name: Hart Device					
	A	Hersteller: R. STA Kategorien:	HL Schaltgeräte GmbH				
	\int	Version: 3.5.15.0 Bestellnummer:				S	
		Beschreibung:				~	
Ka	näle 0 - 7	Ausgewähltes Gerät in	den Steckplatz einfügen				
		<leer></leer>					
		 (Sie können einen an 	deren Zielgerätknoten im Nav	vigator auswähl	en, solange dieses l	Fenster geöffnet ist)	
					Gerät einst	ecken Schließen	

Der Geräte Name (Default = HART_Device) ist projektierbar.

Es entsteht eine Datenstruktur mit den vier möglichen HART Variablen (PV, SV, TV, QV) eines HART Feldgerätes einschließlich Value, Unit und DV Status sowie EXTDEVSTATUS des Gerätes.

Die Aktualisierung dieser HART Variablen ist unabhängig von der mittels Betriebsart konfigurierten Anzahl rangierter HART Variablen (+4HV, +8HV) im IS1+ HART Modul.





4.2.3 Automatische I/O-Modul Konfiguration

Geräte suchen (rechte Maus auf BusRail im Gerätebaum).

Alle in der IS1+ Feldstation konfigurierten I/O-Module werden automatisch in den Gerätebaum im CODESYS Projekt übernommen unabhängig vom gesteckten IOM Typ.

HART Geräte, welche an IS1+ IOMH angeschlossen und über die HART Livelist gefunden wurden, werden ebenfalls automatisch im Projektbaum integriert.



4.2.4 Symbolische Variable Namen

Symbolische Variable Namen zur Verwendung im SPS Programm sowie Einheit und Beschreibung sind per Default leer und können für jedes Signal projektspezifisch projektiert werden.

Diese Daten können auch extern bearbeitet werden mittels der Funktionen:

- E/A-Abbild in CSV exportieren
- E/A-Abbild von CSV importieren

Achtung bei DO Signalen.

Hier kann nur entweder der gesamten Integer Variablen **oder** den einzelnen Bits jeweils ein symbolischer Name zugewiesen werden damit der Schreibzugriff eindeutig ist. Im Fehlerfall werden die Symbole der Bits beim Import verworfen.

≟ * ≱		DO	%QW8	WORD
^K @ DO_S2_0	**	Bit0	%QX16.0	BOOL
50_S2_1	**	Bit1	%QX16.1	BOOL
⁵ Ø DO_S2_2	**	Bit2	%QX16.2	BOOL
* DO_S2_3	**	Bit3	%QX16.3	BOOL
^K @ DO_S2_4	**	Bit4	%QX16.4	BOOL
• VO_S2_5	*	Bit5	%QX16.5	BOOL
^K Ø DO_S2_6	**	Bit6	%QX16.6	BOOL
^K Ø DO_S2_7	**	Bit7	%QX16.7	BOOL

Variable	Mapping	Kanal	Adresse	Тур	Einheit	Beschreibung
🗏 👋 Stat_S1	*	Status	%IB0	BYTE		
* Stat_S1_0	**	Bit0	%IX0.0	BOOL		
* Stat_S1_1	**	Bit1	%IX0.1	BOOL		
* Stat_S1_2	*	Bit2	%IX0.2	BOOL		
👋 Stat_S1_3	*	Bit3	%IX0.3	BOOL		
🏷 Stat_S1_4	**	Bit4	%IX0.4	BOOL		
* Stat_S1_5	*	Bit5	%IX0.5	BOOL		
* Stat_S1_6	*	Bit6	%IX0.6	BOOL		
🏷 Stat_S1_7	*	Bit7	%IX0.7	BOOL		
AI_S1_0	*	AIO	%IW1	INT	mA	Pressue P1
🍬 🏷 AI_S1_1	*	AI1	%IW2	INT		
🏾 🏷 AI_S1_2	*	AI2	%IW3	INT		
🍬 🏷 AI_S1_3	*	AI3	%IW4	INT		
👋 AI_S1_4	*	AI4	%IW5	INT		
🍬 🏷 AI_S1_5	*	AI5	%IW6	INT		
🏾 🏷 AI_S1_6	*	AI6	%IW7	INT		
🍬 🏷 AI_S1_7	*	AI7	%IW8	INT		
AO_S1_0	*	AO0	%QW0	INT		
AO_S1_1	*	AO1	%QW1	INT		
^K @ AO_S1_2	*	AO2	%QW2	INT		
AO_S1_3	*	AO3	%QW3	INT		
- ** AO_S1_4	*	AO4	%QW4	INT		
AO_S1_5	*	AO5	%QW5	INT		
- ^K Ø AO_S1_6	*	AO6	%QW6	INT		
** AO_S1_7	*	A07	%QW7	INT		





* DI_S4_C8 ٠ CF8 %IW31 UDINT DI_S4_C9 CE9 %IW32 UDINT 6 32 Bit Up/Down Counter: * DI_S4_C10 CF10 %IW33 UDINT 6 Wird ein Kanalpaar als 32 Bit * DI_S4_C11 UDINT %IW34 6 CF11 Up/Down Counter konfiguriert, DI_S4_C12 6 CF12 %IW35 UDINT so wird der Zählerwert in die * DI_S4_C13 %IW36 6 **CF13** UDINT erste der beiden Zähler Vari-* DI_S4_C14 CF14 %IW37 UDINT 6 ablen (CFx) gemappt. Die CF15 DI_S4_C15 %IW38 UDINT 6 zweite der beiden Zähler 🍫 DO_S4 DO %QW12 WORD Variablen (CFx+1) wird nicht ₹¢ %QX24.0 Bit0 BOOL ۳ø Bit1 %QX24.1 BOOL aktualisiert und ist immer = 0. ۰, Bit2 %QX24.2 BOOL ۳ø Bit3 %QX24.3 BOOL *\$ %OX24.4 Bit4 BOOL *\$ Bit5 %QX24.5 BOOL *0 Bit6 %QX24.6 BOOL ۳ø Bit7 %QX24.7 BOOL *\$ Bit8 %QX25.0 BOOL ٣ф %QX25.1 Bit9 BOOL *() Bit10 %QX25.2 BOOL ₹¢ %QX25.3 Bit11 BOOL *\$ Bit12 %QX25.4 BOOL *\$ Bit13 %QX25.5 BOOL ٣. Bit14 %QX25.6 BOOL *\$ %OX25.7 Bit15 BOOL DI_S4_CR 6 CNTR Reset %QB26 BYTE ۳ø Bit0 %QX26.0 BOOL ۳. Bit1 %QX26.1 BOOL Zuordung Zähler ٠, %OX26.2 Bit2 BOOL (CNTR) Reset / STOP: ۳ø Bit3 %QX26.3 BOOL ۳. Bit4 %QX26.4 BOOL **CNTR** Bit ۳., Bit5 %OX26.5 BOOL Channel ۳ø Bit6 %QX26.6 BOOL ۳ф Bit7 %QX26.7 0 8 BOOL 🖗 DI_S4_CS CNTR Stop %QB27 BYTE 1 9 ۳ø Bit0 %QX27.0 2 BOOL 10 *\$ %QX27.1 BOOL Bit1 3 11 *\$ Bit2 %QX27.2 BOOL 4 12 *0 Bit3 %QX27.3 BOOL 5 13 *0 %QX27.4 Bit4 BOOL 6 14 ۳ø Bit5 %QX27.5 BOOL 7 15 *\$ Bit6 %QX27.6 BOOL *، Bit7 %QX27.7 BOOL

4.2.5 Zähler-/Frequenz Kanäle – Zuordnung zur CODESYS DUM Datenstruktur

konfigurierte Betriebsart	Kanäle mit CF Funktion	Kanäle ohne CF Funktion	CNTR Reset / STOP Bit Zuordnung
DIM + 2 CF	14 + 15	0 – 13	6 - 7
DIM + 6 CF	10 - 15	0 – 9	2 - 7
DIM + 8 CF	8 - 15	0 – 7	0 - 7

Weitere Details der Zähler / Frequenz Funktion (CF) siehe Dokument: **Kopplungsbeschreibung MODBUS TCP für IS1+ Feldstationen**.





4.2.6 Einloggen

Damit wird die I/O-Konfiguration und das SPS Programm in die Runtime Umgebung der IS1+ Feldstation geladen.

4.2.7 Online Konfigurationsbetrieb

Manueller Loopcheck.

Es wird kein SPS Programm ausgeführt.

Alle Eingangswerte werden zyklisch aktualisiert. Ausgangswerte können manuell geschrieben werden.

Geräte 👻 🕈 🗙	Slot4 🙀 Slot7 📇	Visualization	Slot1 X				
Codesys_P1 Codesys_P1 Device [Verbunden] (R.STAHL Remote I/O IS1+)	Parameter	Suchen			Filter /	Alle anzeig	jen
Bevice (Verbunden) (R.STAHL Remote I/O IS1+) Bill SPS-Logk Comparison Bibliotheksverwalter PLC_PRG PLC_PRG PLC_PRG WisuBierungsmanager WisuBiserungsmanager WisuBiserungs	E/A-Abbild IEC-Objekte Status Information	Variable * * Stat_S1 * AL_S1_0 * AL_S1_1 * AL_S1_2 * AL_S1_2 * AL_S1_2 * AL_S1_2 * AL_S1_4 * AL_S1_5 * AL_S1_7 * AO_S1_0 * AO_S1_1 * AO_S1_2 * AO_S1_4 * AO_S1_6 * AO_S1_7 * AO_S1_7	Mapping ************************************	Kanal Status AI0 AI1 AI2 AI3 AI4 AI5 AI6 AI7 A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07	Adresse %IB0 %IW1 %IW2 %IW2 %IW3 %IW4 %IW5 %IW6 %IW8 %GW0 %GW1 %QW1 %QW2 %QW4 %QW5 %QW6 %QW7	Typ BYTE INT INT INT INT INT INT INT INT INT INT	Aktueller Wert 255 20000 5000 0 3462 0 20000 5000 0 20000 5000 0 3462 0 3462 0 0 3462 0 0 3462 0 0 0 0

4.2.8 HART Variable

	PV Struct Value Unit DV Status SV Struct Value	%ID39 %ID39 %IB160 %IB161 %ID41	REAL BYTE BYTE	5.261138 59 192	Spec-1	183 Tab. 5. Unit
- * ₩ HV_S8_0_P % - *9 -	Value Unit DV Status SV Struct Value	%ID39 %IB160 %IB161 %ID41	REAL BYTE BYTE	5.261138 59 192	Unit	Unit
¥ø ⊞¥ø ¥ø *⊎ HV_S8_0_S %ø	Unit DV Status SV Struct Value	%IB160 %IB161 %ID41	BYTE BYTE	59 192	Unit	Unit
B - ¥≱ ⊇ - ¥≱ ¥≱ HV_S8_0_S - × ×	DV Status SV Struct Value	%IB161 %ID41	BYTE	192		•
→ *	SV Struct Value	%ID41			Code	
🏷 HV_S8_0_S 🛛 🌾	Value				[dez]	
MA .		%ID41	REAL	117.828369	7	bar
TV	Unit	%IB168	BYTE	36	8	mbar
🖻 🍫	DV Status	%IB169	BYTE	192	32	°C
	TV Struct	%ID43			36	mV
🍫 HV_S8_0_T 🛛 🍫	Value	%ID43	REAL	24.2646	37	Ohm
🍫	Unit	%IB176	BYTE	32	39	mA
🖻 🍫	DV Status	%IB177	BYTE	192	41	Liter
÷	QV Struct	%ID45			49	mMeter
	Extended Device Status	%IB188	Enumeration of BYTE	Normal	58	V

DV Status:

DV Status = good (0xc0 = 192) wenn HV Variable lesbar. DV Status = bad (0x00) wenn HV Variable nicht lesbar.

EXTDEVSTATUS:

Enthält NAMUR NE107 kompatible Condensed Status Informationen. Vollwertig nur von Geräten ab HART 7 lesbar. Ab HART 6 sind nur die Bits 0 und 1 enthalten. Aktualisierte Status Info wird geliefert, wenn das HART Field Device (HFD) errreichbar und EXTDEVSTATUS unterstützt wird. Wenn das HFD nicht erreichbar ist oder EXTDEVSTATUS vom HFD nicht unterstützt ist, wird im IOMH gesetzt:

- EXTDEVSTATUS = Good / Normal (0x00) wenn HV Variable lesbar.
- EXTDEVSTATUS = Failure (0x08) wenn HV Variable nicht lesbar.





128

163

kWh

kOhm





4.2.9 Start

Der zyklische SPS Betrieb wird gestartet. Ausgänge werden über das SPS Programm gesteuert.

4.2.10 Status und Diagnose

Modulfehler werden im Online Betrieb im Gerätebaum sowie in den Geräteparametern textuell angezeigt.

> = 🔧

Start (F5)

🗄 😏 🖬 Bus	Rail (BusRail)	Parameter			
±	Slot1 (AUM)	E/A-Abbild	Parameter	Тур	Aktueller Wert
A. 1 - 4	Sloce (North)		🐡 🌵 Module Type	Enumeration of BYTE	empty
	Slot2 (DUM)	IEC-Objekte	🔷 🖗 Slot	Enumeration of BYTE	0
- C 4	Slot3 (DUM)	Status	🧼 🖗 Modul Diag	STRING	'IOM does not respond'
- 0 4	Slot4 (DUM)	Information			
🖻 😏 🛤	Slot11 (AUM)	^{IVS} Parameter]		
😑 😗 😫	Slot12 (AUM)	E/A-Abbild	Parameter	Тур	Aktueller Wert
	4		🖉 🖗 Module Type	Enumeration of BY	TE empty
	<leer></leer>	IEC-Objekte	🖤 🖗 Slot	Enumeration of BY	TE 0
		Status	🦾 🖗 Modul Diag	STRING	'Overtemperature'
		Parameter	Hart	: [Läuft
		E/A-Abbild		:	Diagnosemeldung verfügbar
		IEC-Objekte	Letzte Diagnosen	neldung	
		Status	Modul Diag 'N	faintenance request'	
		Information			

Signalfehler werden über den Signalstatus angezeigt und können vom SPS Programm ausgewertet, in der WebVisu dargestellt und Reaktionen programmiert werden.

Variable	Mapping	Kanal	Adresse	Тур	Aktueller Wert
🚍 👋 Stat_S12	*	Status	%IB354	BYTE	254
** Stat_S12_0	*	Bit0	%IX354.0	BOOL	FALSE
🗝 🐌 Stat_S12_1	*	Bit1	%IX354.1	BOOL	TRUE
* Stat_S12_2	*	Bit2	%IX354.2	BOOL	TRUE
🗝 🏷 Stat_S12_3	*	Bit3	%IX354.3	BOOL	TRUE
* Stat_S12_4	*	Bit4	%IX354.4	BOOL	TRUE
🗝 🦘 Stat_S12_5	*	Bit5	%IX354.5	BOOL	TRUE
* Stat_S12_6	*	Bit6	%IX354.6	BOOL	TRUE
🖳 🦘 Stat_S12_7	***	Bit7	%IX354.7	BOOL	TRUE
AI_S12_0	*	AIO	%IW178	INT	32767
🏷 🖓 AI_S12_1	***	AI1	%IW179	INT	7378
* AI_S12_2	**	AI2	%IW180	INT	7362



STAHL



4.2.11 MODBUS TCP Master / Slave Device

In der IS1+ CODESYS CPU ist ein MODBUS TCP Master (Client) sowie ein MODBUS TCP Slave Device (Server) integriert. Die gesamte MODBUS Konfiguration erfolgt direkt im CODESYS Development System.

Der MODBUS Konfigurator besteht aus Editoren für folgende Gerätekategorien, die im Gerätebaum hierarchisch eingehängt werden:

1. Ethernet:

Hier werden die Einstellungen des Ethernet-Adapters wie IP-Adresse, Subnetzmaske etc. konfiguriert.

2. Modbus TCP Master:

Unter dem Ethernet-Knoten kann ein Modus TCP Master eingefügt werden. Hier können Modbusspezifische Kommunikationseinstellungen definiert werden, z. B. das "Response Timeout" zur Festlegung, wie lange auf die Antwort eines Modbus TCP Slave gewartet wird.

3. Modbus TCP Slave:

Unter dem Modbus TCP Master können mehrere Modbus TCP Slave-Geräte eingefügt werden. Hier wird die Slave-Adresse sowie eine Reihe von Modbus-Kommandos (inkl. zugehörigem E/A-Mapping) definiert, die dann vom Treiber abgearbeitet und mit diesem Modbus TCP Slave ausgetauscht werden.

4. Modbus TCP Slave Device:

IS1+ CPU arbeitet als MODBUS Slave Device. Daten können von externen MODBUS TCP Master Geräten gelesen und geschrieben werden.



Der Modbus-Treiber unterstützt alle Modbus-Function-Codes für den Austausch von E/A-Daten:

- FC 01 Read Coils
- FC 02 Read Discrete Inputs
- FC 03 Read Holding Registers
- FC 04 Read Input Registers
- FC 05 Write Single Coil
- FC 06 Write Single Register
- FC 15 Write Multiple Coils
- FC 16 Write Multiple Registers
- FC 23 Read/ Write Multiple Registers

Maximal 32 Modbus-TCP-Slaves werden unterstützt.

Details zur MODBUS TCP Konfiguration siehe 'Help' im CODESYS Development System.





4.2.11.1 Ethernet Port der IS1+ CPU zufügen

[Rechtsklick] Device -> Add Device -> Ethernet

👔 Ethernet 🗙			
General	Interface eth0		Interface
Log	IP address	172 . 24 . 46 . 1	dung zu
Status	Subnet mask	255 . 255 . 252 . 0	Damit
Ethernet Device I/O Mapping	Default gateway	0 . 0 . 0 . 0	eingeste CPU.
Ethernet Device IEC Objects			
Information			

nterface = eth0 bei vorhandener Verbindung zur IS1+ CPU auswählen.

Damit verwendet MODBUS TCP die eingestellte IP-SB Adresse der IS1+ CPU.

4.2.11.2 Modbus TCP Master oder Slave Device zufügen

Ethernet -> Insert Device -> Modbus TCP Master / Slave Device

🗊 Insert Device									
Name									
Action									
O Append device Insert device Plug d	O Append device Insert device O Update device								
String for a fulltext search	Vendor	<all vendors=""></all>							
Name	Vendor	Vendor Version		Description					
Fieldbuses ← EtherNet/IP ← IIII Modbus ← IIII Modbus									
Modbus TCP Master	3S - Smart S	3S - Smart Software Solutions GmbH 3		A device that works as a Modbus Master on Ethernet.					
ModbusTCP Slave Device	3S - Smart S	Software Solutions GmbH	3.5.15.0	A device that works as a Modbus TCP Slave.					





4.2.11.3 Modbus TCP Master (Client):

2	Modbus_TCP_Master 🗙		
	General	Modbus-TCP	
	ModbusTCPMaster I/O Mapping	Response timeout (ms) 1000	
	ModbusTCPMaster IEC Objects		
	ModbusTCPMasterParameters		Auto
	Status		auton
	Information		aer zy

Auto-reconnect auswählen für automatischen Wiederanlauf der zyklischen Verbindungen nach Störungen.

2	Modbus_TCP_Master X								
	General	🕂 Add 📝 Edit 🗙 Delete	→ Go to V	ariable					
	ModbusTCPMaster I/O Mapping	Variable ~~ 🌾 Modbus_TCP_Master	Mapping	Type IoDrvModbusTCP_Diag					
	ModbusTCPMaster IEC Objects								
	ModbusTCPMasterParameters								

Modbus_TCP_Master X						
General	Parameter	Туре	Value	Default Value	Unit	Description
	🖉 🖗 ExtendedChannelConfig	BOOL	true	true		Use the new Channel-Config format
Modbus ICPMaster I/O Mapping	OptimizationOn	BOOL	TRUE	TRUE		the driver optimizes the io update
ModbusTCPMaster IEC Objects	🖤 < Socket Timeout	UDINT	10	10		Socket Timeout in miliseconds
Houbus reprinted the objects	ResponseTimeOut	UDINT	1000	1000		Response time in milliseconds
ModbusTCPMasterParameters	AutoReconnect	BOOL	FALSE	FALSE		auto-confirm error and re-establish TCP connection
	🚊 🖗 ModbusTCP Slave Instance					Implicit Function Block for Modbus Slaves.
Status	🖗 FBType	STRING	'ModbusTCPSlaveUnit'	'ModbusTCPSlaveUnit'		
	🖤 🖗 FBDiagType	STRING	'ModbusTCPSlaveUnit	'ModbusTCPSlaveUnit		
Information	🖗 InitMethodName	STRING	'Initialize'	'Initialize'		





4.2.11.4 MODBUS TCP Slaves zu Master zufügen

Modbus TCP Master -> Add Device -> Modbus TCP Slave

_	Modbus_TCP_Slave X		
	General	Modbus-TCP	
	Modbus Slave Channel	Slave IP address	192 . 168 . 0 . 1 MODBUS
	Modbus Slave Init	Response timeout (ms)	1000
	ModbusTCPSlave Parameters	Port	502

Modbus_TCP_Slave X

General	Trigger	READ Offset	Length	Error Handling	WRITE Offset	Length	Comment			
	0	Channel 0	Read Input Registers (Function Code 04)	Cyclic, t#100ms	16#0000	4	Keep last Value			
Modbus Slave Channel	1	Channel 1	Write Multiple Registers (Function Code 16)	Cyclic, t#100ms				16#000A	2	
Modbus Slave Init										
ModbusTCPSlave Parameters		Move Up	Move Down				Add Channe	el Delet	e	Edit

Add Channel:

ModbusChannel	<
Channel Name Channel 2 Access type Read Holding Registers (Function Code 3) Trigger Cyclic VCycle time (ms) 100	
Comment	
READ Register	
Error handling Keep last Value V	
WRITE Register	
Offset 0x0000 ~	
Length 1	
OK Cancel	

Modbus_TCP_Slave 🗙							
General							
Modbus Slave Channel	Variable	Mapping	Channel Channel 0	Address %IW0	Type ARRAY [03] OF WORD	Unit	Description Read Input Registers
Modbus Slave Init	😟 🏘		Channel 0[0]	%IW0	WORD		0x0000
	ن ا ا		Channel 0[1]	%IW1	WORD		0x0001
ModbusTCPSlave Parameters	🗎 - 🍫		Channel 0[2]	%IW2	WORD		0x0002
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Channel 0[3]	%IW3	WORD		0x0003
ModbusTCPSlave I/O Mapping	🚊 - K		Channel 1	%QW0	ARRAY [01] OF WORD	0x0003 .1] OF WORD Write Multiple Registers	
			Channel 1[0]	%QW0	WORD		0x000A
Modbus ICPSlave IEC Objects	主 🍢		Channel 1[1]	%QW1	WORD		0x000B





Modbus_TCP_Slave 🗙						
General	Parameter	Туре	Value	Default Value	Unit	Description
	👘 🖗 NewChannelConfig	BOOL	true	true		Use the new Channel-Config format
Modbus Slave Channel	🖤 🖗 Unit-ID	USINT	255	16#FF		Unit-ID of the Device
Modbus Slave Init	ResponseTimeout	DWORD	1000	1000		Maximum time for a Slave to respond in ms
Houbus Slave Inc	IPAddress	ARRAY[03] OF BYTE	[192, 168, 0, 1]	[192, 168, 0, 1]		Configure IP Address of TCP SLave.
ModbusTCPSlave Parameters	🖗 Port	UINT	502	502		Port where the slave is listening
	🚊 🖗 Channel 0					ChannelConfig
ModbusTCPSlave I/O Mapping	Function Code	UINT	4			
	Read Offset	UINT	16#0000			
ModbusTCPSlave IEC Objects	🖤 🖗 Read Length	UINT	4			
	🛛 🖗 Write Offset	UINT	0			
Status	🖤 🖗 Write Length	UINT	0			
To for any shire of	🖤 🖗 Trigger	Enumeration of USINT	CYCLIC			
Information	🖤 🖗 Cycle Time	DWORD	100			
	🖤 🖗 Error Handling	Enumeration of BOOL	Keep last value			
	🖉 🖗 EnableRegisterBi	BOOL				
	📮 🖗 Channel 1					ChannelConfig
	Function Code	UINT	16			
	🖤 🖗 Read Offset	UINT	0			
	🖤 🖗 Read Length	UINT	0			
	🖤 🖗 Write Offset	UINT	16#000A			
	🖤 🖗 Write Length	UINT	2			
	🖤 🖗 Trigger	Enumeration of USINT	CYCLIC			
	🖤 🖗 Cycle Time	DWORD	100			
	🖤 🖗 Error Handling	Enumeration of BOOL	Keep last value			
	🖉 🖗 EnableRegisterBi	BOOL				
	🦾 🖗 ConfigVersion	UDINT	16#03050B00	16#03050B00		





4.2.11.5 Modbus TCP Slave Device (Server):

ModbusTCP_Slave_Device 🗙		
General	Configured Parameters	
Modbus TCP Slave Device I/O Mapping	Slave port	500 (ms) 502 (
Modbus TCP Slave Device IEC Objects	Unit ID	
Information	Holding registers	10 🔷 (%IW) 🗌 Writeable
	Input registers	10 🗘 (%QW)
	- Data Model	
	Coils	0
	Discrete inputs	0
	Holding register	0
	Input register	0
	Holding- and input regi	ister data areas overlay

General	Find	Fil	ter Show all			Add FB	for IO Channel → Go
Modbus TCP Slave Device I/O	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Unit	Description
Mapping			Inputs	%IW0	ARRAY [09] OF WORD		Modbus Holding Registers
Nodbus TCP Slave Device IEC	😟 🦘 Applicati	ion.AI_S1_5	Inputs[0]	%IW0	WORD		
bjects	😟 🦄		Inputs[1]	%IW1	WORD		
nformation	😟 🦄		Inputs[2]	%IW2	WORD		
	😟 🦄		Inputs[3]	%IW3	WORD		
	😟 - 🏘		Inputs[4]	%IW4	WORD		
			Inputs[5]	%IW5	WORD		
	😟 ᡟ		Inputs[6]	%IW6	WORD		
	🗎 🖷 ··· ᡟ		Inputs[7]	%IW7	WORD		
	😟 ᡟ		Inputs[8]	%IW8	WORD		
	😟 ᡟ		Inputs[9]	%IW9	WORD		
	🖻 - * ø		Outputs	%QW0	ARRAY [09] OF WORD		Modbus Input Registers
	÷		Outputs[0]	%QW0	WORD		
	🕀 🍢		Outputs[1]	%QW1	WORD		
	÷		Outputs[2]	%QW2	WORD		
	😟 🍢		Outputs[3]	%QW3	WORD		
	÷		Outputs[4]	%QW4	WORD		
	😟 🍢		Outputs[5]	%QW5	WORD		
	😟 🍢		Outputs[6]	%QW6	WORD		
	😟 🍢		Outputs[7]	%QW7	WORD		
			Outputs[8]	%QW8	WORD		
	😟 - ^K ø		Outputs[9]	%OW9	WORD		





4.2.12 OPC-UA Server

In der IS1+ 9442 Codesys CPU ist ein OPC-UA Server integriert.

Projektierung: Application -> Add Object -> Add Symbol Configuration



Support OPC UA features ist per Default aktiviert.

Eine Liste aller im Projekt verwendeten Symbole und Datenstrukturen wird automatisch erzeugt.

Devices 👻 🕈 🗙	Symbol Configuration 🗙						
Codesys_P1	🕐 🕅 View 👻 🎬 Build 🛛 🛱 Settings	• Tools •					
Device (R.STAHL Remote I/O IS1+)	Changed symbol configuration will be	transferred with t	the next dov	vnload or onl	ine chang	je	
PLC Logic Application Construct (STRUCT) Dibrary Manager PLC_PRG (PRG) Symbol Configuration Symbol Configuration Visualisierungsmanager Visualization_1	Symbols Constants Symbols Constants Symbols	Access Rights	Maximal Ko Ko Ko	Attribute	Type INT INT INT INT INT	Members	Comment Slot11: Slot11: Slot11: Slot11: Slot11:

Symbole und Datenstrukturen, welche mittels OPC-UA übertragen werden sollen sind hier auszuwählen.

Optionale Funktionen stehen bei 'Settings' zur Verfügung:

la S	ettings 🔹 Tools 👻
	Support OPC UA features
	Include Comments in XML
	Include Node Flags in XML
	Configure comments and attributes
	Configure synchronisation with IEC tasks
	Optimized Layout 👻
	Use empty namespaces by default (V2 compatibility)
	Enable direct I/O Access
	Include call information in XML
	Enable Symbol Sets





Nach Kompilierung und Download des Projektes in eine IS1+ Codesys Station stehen die ausgewählten Daten im OPC-UA Server in der IS1+ CPU zur Verfügung.

Mittels OPC-UA Clients kann auf diese Daten zugegriffen werden.



Data Access View Node Id Datatype Source Timestamp Server Timestamp # Server **Display Name** Value Statuscode OPCUAServer@socfpqa-is1 NS4[String]|var[R.Stahl ARM Cortex - Linux.Application.PLC_PRG.myStruct.test1 OPCUAServer@socfpqa-is1 NS4[String]|var[R.Stahl ARM Cortex - Linux.Application.PLC_PRG.myStruct.test2 OPCUAServer@socfpqa-is1 NS4[String]|var[R.Stahl ARM Cortex - Linux.Application.loConfig_Globals_Mapping 11:54:17.608 11:54:17.608 12:02:13.091 12:02:10.355 11:55:41.054 test1 test2 AI_S8_0 AI_S8_1 AI_S8_2 Int16 Int16 Int16 Int16 Int16 11:54:17.608 11:54:17.608 12:02:13.091 Good Good Good Good Good 12:02:10.355 11:55:41.054 -6911 -32762

Beispiel eines Datenzugriffs mittels UaExpert

(OPC-UA Client von Unified Automation GmbH)





4.3 'Hello World' in IEC 61131-3

Hier ein einfaches Mini-SPS Programm in Strukturierter Text (ST) als Beispiel: Ein DI-Eingangssignal (DI_S4_8) wird auf einen DO-Ausgang (DO_S5_0) gemappt.

PL	C_PRG X	1 DO SE OFAISE :- DI SA REALSE :
1	PROGRAM PLC_PRG	2 DO SIE 2000 I = DO SIE 2000 I = C
2	VAR	2 D0_515 26680 := D0_515 26680 +5;
4	END VAR	ADCO1234 := ADCO1234 ;
		RETURN Online worden Verieble Werte zum Debugging engezeigt
1	DO_S5_0 := DI_S4_8;	Online werden variable werte zum Debugging angezeigt.



Beispiel: Erzeugen und Anwenden einer Datenstruktur (data unit type DUT):





4.4 System Analyse

4.4.1 Zykluszeit

Maintask – Hier wird das Zeitverhalten der Programmausführung eingestellt



Application -> Taskkonfiguration

Zeigt aktuelle und statistische Daten über das reale Zeitverhalten der projektierten Tasks.

	🙀 Taskko	nfiguration 🗙									
ĺ	Überwachung	Variablenverwen	dung Systemereign	sse Eigenscha	iften						
	Task	Status	IEC-Zyklusanzahl	Zyklusanzahl	Letzte Zykluszeit	Durchschnittliche Zykl	Max	. Zykluszeit (µs]	Min. Zykluszeit (µs]	Jitter (µs)	Min. Jitter (µs)
	🕑 MainTask	Gültig	3984	3984	491	481		829	454	225	-117
	WISU_TASK	Gültig	61	61	142			5415	99	746	-372
						Zurückset	zen				

Rechte Maus auf Zeile -> Zurücksetzen der Schleppzeiger für Min- und Max Werte.





4.4.2 Speicherauslastung

FLASH:

Es stehen insgesamt 27 MB FLASH Speicher für Programmcode und Visualisierungen zur Verfügung. Anzeige bei ´Internal Parameters´ des IS1+ RIOs:

ommunikation							
pplikationen	Parameter	Тур	Aktueller Wert	Vorbereiteter Wert	Wert	Standardwert	Einheit
	Free Disc Space	REAL	27.144				MB
ichern und Wiederherstellen	Used Disc Space	REAL	2.605				MB
ateien							
og							
PS-Einstellungen							
PS-Shell							
enutzer und Gruppen	4						
ugriffsrechte							
ymbolrechte							
ternal Parameter							
askaufstellung							
tatus							
formation							

Zusätzlich wird nach Kompilierung und Download von Programmcode und Visualisierungen der von CODE-SYS belegte Speicherplatz bei 'Meldungen' angezeigt:

 Größe des erze 	ugten Codes: 1899430 Bytes
Größe der glob	alen Daten: 656305 Bytes
Gesamter allozi	erter Speicherumfang für Code und Daten: 2624464 bytes
Übersetzung al	ogeschlossen 0 Fehler, 0 Warnungen : Bereit für Download

RAM:

Anzeige bei 'Meldungen':

Speicherbereich 0 enthält Daten, Eingang, Ausgang, Speicher und Nicht-sichere Daten: Größe: 1048576 Bytes , höchste verwendete Adresse: 683480, größte zusammenhängende Speicherlücke: 365096 Bytes (34 %)
 Speicherbereich 3 enthält Code: Größe: 2469464 Bytes , höchste verwendete Adresse: 1899584, größte zusammenhängende Speicherlücke: 569880 Bytes (23 %)





4.5 Update

IS1+ 9442 CPU Firmware Update:

Firmware Updates der IS1+ 9442 CPU können bei Bedarf über den IS1+ Webserver geladen werden. Dazu ist die SPS vorher über das Codesys Development Tool in den Stop Zustand zu bringen. Ein IS1+ CPU Firmware Download mittels IS1+ Web Page ist gesperrt bei SPS RUN (LED 'AS EXCH' = On)

IS1+ Codesys Package:

Ein passendes IS1+ Codesys Package wird zusammen mit einem IS1+ 9442 Codesys Firmware File (.SWU) ausgeliefert. Die im Codesys Development Tool aktuell installierte IS1+ Package Version kann in Tools -> Package Manager angezeigt werden.

Ältere parallel installierte Package Versionen können über ´Display Versions´ im Package Manager angezeigt werden.

Ist im Codesys Development Tool die neue IS1+ Package Version noch nicht installiert, so ist das mitgelieferte neue Package zu installieren.

Package Manager				×			
	Currently installed packages Refresh				Sort by Name	/ Install	
	Name	Version	Installation date	Update info	License info	Uninstall,	
	CODESYS SoftMotion	4.5.1.0 2.0.0.4	04.11.2019 09.01.2020		No license required No license required	Details	
	K. STAHL 9442	2.0.0.2 2.0.0.4	29.11.2019 09.01.2020			Updates Search Updates	
						Download	
	Display versions Search updates in background						

Eine neu installierte IS1+ Package Version wird nicht in jedem Fall automatisch in bestehende Codesys Projektierungen übernommen. Überprüfen Sie die im Projekt verwendete Package Version unter 'Information -> Description' auf Device, BusRail und I/O-Modul Ebene.

🛱 Slot1 🗙	
Parameters	General Name: ALM
I/O Mapping	Vendor: R. STAHL Schaltgeräte GmbH Categories:
IEC Objects	ID: 1735 2001 Version: 3.5.15.20
Status	Order Number: - Description: IS1+ Module, V2.0.0.5
Information	

Bei Bedarf ist nach der Package Installation im Projekt die Funktion 'Update Device' auf Device Ebene sowie für jedes Projektierte I/O-Modul aufzurufen.

An Stelle eines manuellen Aufrufs der Funktion 'Update Device' für alle projektierten I/O-Module kann das beigefügte Script 'updateTree.py'gestartet werden welches die Updates der I/O-Module automatisiert. Aufruf: Tools -> Scripting -> Execute Script File

Nach erfolgtem Update ist das Projekt neu zu kompilieren und in die IS1+ CPUs zu laden.





5 Security

R. STAHL Security Whitepaper. TBD

CODESYS Security Hinweise: https://de.codesys.com/security/codesys-security.html

CODESYS Security Whitepaper: https://de.codesys.com/fileadmin/data/customers/security/CODESYS-Security-Whitepaper.pdf

6 Haftung

Haftungsausschluss von R. STAHL für Folgen fehlerhafter SPS Projektierung TBD

7 Liste der Abkürzungen

AS	Automatisierungssystem. (Automation System)	
AIM	Analog Eingabemodul (Analog Input Module)	
AIMH	Analog Eingabemodul + HART	
AUMH	Analog Universal Modul Al/AO mit HART	
AOM	Analog Ausgabemodul (Analog Output Module)	
AOMH	Analog Ausgabemodul + HART	
DIM	Digital Eingabemodul (Digital Input Module)	
DIOM	Digitales Ein-Ausgabe Modul (Digital Input Output Module)	
DOM	Digital Ausgabemodul (Digital Output Module)	
DOMR	Digital Output Modul Relais	
DOMV	Digital Output Modul Ventile	
HW	Hardware	
IOM	Allgemeine Bezeichnung für I/O - Modul	
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	
OPC-UA	Open Platform Communications - Unified Architecture	
PM	Power Module (Netzgerät)	
SW	Software	
ТІМ	Temperatur Eingabemodul (Temperature Input Module)	
FCG	FieldComm Group (former HART Communication Foundation HCF)	
HART	Highway Addressable Remote Transducer	
PV	Primary Variable	
SV	Secondary Variable	
TV	Tertiary Variable	
QV	Quaternary Variable	





8 Versionsveränderungen

Version Kopplungs- beschreibung	9442 CPU Firmware	Erweiterungen / Änderungen	
B0.11	V1-0-xx-yyyy	Work	
		Erste freigegebene Version	

9 Literaturhinweise

https://de.CODESYS.com/ https://de.wikipedia.org/wiki/Codesys https://de.wikipedia.org/wiki/EN_61131

10 Support Adressen

IS1+ Support:

R. STAHL Schaltgeräte GmbH

	Business Unit Automation Interface and Solutions
eMail:	support.automation@r-stahl.com
Supportinformationen:	http://www.r-stahl.com
Service Hotline IS1+:	+49 (7942) 943-4123
Telefax :	+49 (7942) 943-40 4123
CODESYS Support:	https://de.codesvs.com/support-training.html
	<u>·····································</u>
CODESYS Forum:	https://forum-de.codesys.com/